

### SUEVIA LOSSE CIRCULATIE POMP

Pomp model 1374 -230 volt / 93 watt / 0.41 Amp. inbouwmaat 150 mm

Pomp model 1228 - 230 volt / 400 watt / 1.73 Amp. inbouwmaat 180 mm



De gebruiker en de erkende installateur worden geacht deze handleiding aandachtig door te lezen. Bewaar deze handleiding bij de unit.

- **De uitgebreide gebruiksaanwijzing is voor deze pomp van toepassing. Bekijk en lees deze dan ook aandachtig incl. de montagetekening.** Deze Nederlandstalige handleiding is alleen maar een vrije vertaling en men kan dan ook hieruit geen conclusie trekken.
- **Voor circulatieunit's model 300/303/317:** Pomp 1374 -230 volt / 93 watt / 0.41 Amp. inbouwmaat 150 mm.  
**Voor circulatieunit's model 311/312:** Pomp 1228 - 230 volt / 400 watt / 1.73 Amp. Inbouwmaat 180 mm.
- **Het systeem moet via een aardlekschakelaar 30 Ma aangesloten worden.**
- Schakel de waterdruk uit en plaats de pomp horizontaal (pomp as horizontaal) met de passende koppelingen en vlakdichting. Let hier bij op de stroomrichting van het water (zie peil op het pomphuis). Zorg ervoor dat de elektrische aansluitkabel naar beneden is gericht.
- Na de installatie dient de pomp ontluicht te worden (ong. 20 seconden). Gebruik hiervoor de ontluichtingsschroef (aan de kopse kant van de pomp). Let op: bij het ontluichten kan heet water ontsnappen! Sluit de ontluichtingsschroef goed af, zodat er geen water meer uit kan.
- Schakel de waterdruk in en controleer de pomp (ook bij de ontluichtingsschroef) op lekkage. De maximale waterdruk mag 4 bar bedragen. Is deze hoger plaats dan een reduceerventiel in de aanvoerleiding. De minimale waterdruk moet 1 bar bedragen. **Men moet ervoor zorgen dat men schoon en zandvrij water heeft. IJzerhoudend en kalkrijk water zijn funest voor de pomp. Regelmatig schoonmaken.**
- Zorg ervoor dat pomp altijd op stand 3 ingeschakeld is, de pomp moet geruisloos draaien.



#### Storingen

Pomp draait niet		
	Geen stroom	Controleer elektriciteit
	Pomp as draait niet rond	Demonteer de schroef op de pomp as en draai de as rond. Draait de as niet rond; demonteer de motor van het pomphuis en draai handmatig. <b>LET OP: Sluit waterdruk af!</b>
Pomp maakt lawaai		
	Lucht in de leidingen	Waterleiding en pomp as ontluichten
	Waaier is vervuild	Pomphuis demonteren en waaier schoonmaken.
Aardlekschakelaar springt om bij inschakelen pomp		
	De pomp is doorgebrand	Pomp vervangen

