



De gebruiker en de installateur worden geacht deze handleiding aandachtig door te lezen. Bewaar deze handleiding bij de koeborstel.

#### Montage hoogte

De onderzijde van de horizontale borstel is de gemiddelde schoft hoogte van de koeien. De borstel pendelt ongeveer 25 cm op en neer. Hang de borstel niet te laag (het hoogste boorgat zit 20 cm boven de schofthoogte. Zie afbeelding 1). Monteer de borstel aan een stevige wand of paal. Er komen grote krachten op de borstel te staan. Het gewicht van de borstel is 150 kg. Gebruik montage hulpen en bevestig deze zoals op afbeelding 3. Na montage verwijder de transport vergrendeling. Let op: bij montage is er beknellingsgevaar.

#### Electrische aansluiting

De borstel wordt stekkerklaar geleverd. Aansluiting op een 220/230 volt stopcontact 50 Hz. Het bedieningskastje moet separaat van de borstel worden gemonteerd zodat er geen trillingen op deze kast komen. Zorg ervoor dat de bedrading goed is weg gewerkt zodat de dieren er niet bij kunnen. Op het kastje zit een aan/uit schakelaar. Deze licht groen op bij inschakeling. Op de printplaat bevindt zich een glas zekering (6,3 A) Bij niet functioneren kan deze gecontroleerd worden.

#### Overbelasting

Bij overbelasting (bijvoorbeeld een ingedraaide staart) stopt de borstel en draait enkele slagen terug.

Deze overstroom begrenzer is fabrieksmatig ingesteld. Men kan dit aanpassen door aan de popmeter te draaien. Zie schema printplaat.

#### Draaitijd

De draaitijd is fabrieksmatig ingesteld. Zolang dieren met de borstel bezig zijn blijft de borstel draaien. De magneet contact wordt immers onderbroken. De naloop tijd is evt. instelbaar via een popmeter. Zie schema printplaat.

#### Onderhoud

Er bevindt zich één lager die doorgesmeerd kan worden (onderzijde verticale borstel). Verder moet men de elektromotor vrij houden van vuil zodat deze een optimale koeling heeft.

Deze handleiding is een beknopte vertaling van de Duitse handleiding. Deze is dan ook rechtsgeldig. Deze handleiding is een vrije vertaling. Bij eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

